


Schakelen (Rechts):

Bij de **7 versnellingen** is het belangrijk de voeten even stil te houden tijdens het schakelen!
Het kan dat de versnellingskabel rekt na verloop van tijd en dat de fiets niet optimaal schakelt. Doe dan de volgende controle:



1. Zet de bakfiets in de vierde versnelling.
2. Controleer nu aan de achterkant van de bakfiets bij de kettingkast/ achterwiel of de 2 gele streepjes recht tegenover elkaar staan. ★1
3. Draai bij het stuur aan de knop. Controleer of de streepjes nu naar elkaar toekomen. Als de gele streepjes verder uit elkaar gaan, draai dan de knop de andere kant op.
4. Schakel nu een paar keer heen en weer. Controleer de gele streepjes aan de achterkant nog een keer. Deze horen in de vierde versnelling tegenover elkaar te staan.